

## Passaggio da Marilyn a Marilyn More - Istruzioni

Il passaggio da Marilyn a Marilyn More richiede che l'utente effettui due operazioni:

1. Una rapida verifica della configurazione degli impianti nella sezione Comandi Vocali, per effettuare eventuali adeguamenti di impostazioni
2. La sostituzione della Skill Alexa o dell'Action di Google Assistant dalla versione "conversational" alla versione "Smart Home"

Sono riportati di seguito i passaggi da effettuare a seconda della piattaforma utilizzata (Amazon Alexa / Google Assistant).

### 1. Amazon Alexa

#### 1.1 Verifica configurazioni

##### 1.1.1 Scenari

Alexa supporta 4 tipi di scenari:

- Inserito fuori casa (away) - Predefinito On
- Inserito in casa (stay) - Predefinito Parziale
- Inserito notte - Predefinito Notte
- Disinserito - Predefinito Off

È necessario quindi rivedere la programmazione vocale degli scenari, associandoli con i corrispondenti switch a uno dei quattro possibili scenari.

#### **NOTE**

- *Il nome vocale dello scenario non è rilevante e non sarà riconosciuto da Alexa*
- *La modalità di conferma non è rilevante e viene ignorata da Alexa, che invece richiederà sempre un PIN per disinserimenti o passaggi a livelli di sicurezza inferiori*
- *Deve essere selezionato un solo scenario per tipo (fra i 4 sopra indicati)*
- *Deve esserci uno scenario associato a "off"*
- *Deve esserci almeno uno scenario associato ad uno degli altri 3 tipi*

##### 1.1.2 Uscite

Gli switch "predefinito" e "predefinito per luogo" non sono supportati in Marilyn More.

Il Luogo non è supportato da Alexa come indicazione di stanza.

La conferma con o senza pin non è supportata da Alexa (non verrà quindi chiesta conferma).

L'aspetto importante è quello di caratterizzare correttamente il nome e la tipologia di uscita o coppia di uscite.

### 1.1.3 Termostati

Lo switch "predefinito" non è supportato in Marilyn More.

La conferma con o senza pin non è supportata da Alexa (non verrà quindi chiesta conferma).

### 1.1.4 Ingressi

Gli switch "predefinito" e "predefinito per luogo" non sono supportati in Marilyn More.

Il Luogo non è supportato da Alexa come indicazione di stanza.

Le denominazioni di stato aperto/stato chiuso non sono supportate in Marilyn More.

La conferma con o senza pin non è supportata da Alexa (non verrà quindi chiesta conferma).

È possibile abilitare e disabilitare un ingresso.

## 1.2 Sostituzione Skill

Nell'app Alexa va rimossa la skill "Inim Cloud" e va installata la skill "Inim Smarthome", seguendo le istruzioni di installazione **già disponibili nel manuale utente di Marilyn More, versione Alexa.**

## 2. Google Assistant

### 2.1 Verifica configurazioni

#### 2.1.1 Scenari

I 4 switch "Predefinito On", "Predefinito Parziale", "Predefinito Notte", "Predefinito Off" non sono supportati da Google Assistant (servono solo per la versione Alexa).

#### 2.1.2 Uscite

Gli switch "predefinito" e "predefinito per luogo" non sono supportati in Marilyn More.

Il "luogo" viene usato come suggerimento di stanza (room) di Google Home.

#### 2.1.3 Termostati

Lo switch "predefinito" non è supportato in Marilyn More.

Il "luogo" viene usato sia come nome del termostato che come suggerimento di stanza (room) di Google Home.

#### **2.1.4 Ingressi**

Il "luogo" viene usato come suggerimento di stanza (room) di Google Home.  
Le denominazioni di stato aperto / stato chiuso non sono supportate in Marilyn More

È possibile abilitare e disabilitare un ingresso.

#### **2.2 Sostituzione Action**

Nell'app Assistente Google va rimossa la Action "Inim Cloud" e va installata la skill "Inim Smarthome" dalla sezione "Domotica, seguendo le istruzioni di installazione già disponibili nel [manuale utente di Marilyn More, versione Google Assistant](#).